

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Ванны моечные с рабочей поверхностью цельнотянутые серия Profi (РПЦп) используются на предприятиях общественного питания и предназначены для ополаскивания и мытья посуды. Ванны состоят из столешниц с моечными отделениями, изготовленных из пищевой нержавеющей стали (базовый элемент) и сборно-разборных каркасов из нержавеющей стали/стали с полимерно-порошковым покрытием. Ножки каркасов оснащены регулируемыми полиамидными опорами для компенсации неровностей пола. РПЦп изготавливаются с задним бортом, предотвращающим попадание воды за пределы моечного отделения, отверстием для монтажа смесителя, нижней полкой (опция).

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОД

Перед началом эксплуатации изделия необходимо снять защитную пленку с поверхности деталей из нержавеющей стали. Обслуживание ванн заключается в периодической протяжке крепежа и выверке положения оборудования относительно горизонта. Не следует перегружать моечное отделение водой, грязной посудой, осуществлять дефростацию продуктов питания. Нагрузка на дно секции моечного отделения не должна превышать веса одной трети ее объема при заполнении водой. После каждого использования, моечное отделение требует соответствующего ухода, который заключается во влажной уборке с применением нейтральных моющих средств не содержащих твердых абразивных частиц и агрессивных химических реагентов, способных разрушить защитную оксидную пленку на поверхности нержавеющей стали. После мытья следует тщательно протирать поверхности изделия сухой мягкой тканью. Рекомендуется периодически обрабатывать поверхности моечного отделения специальными средствами по уходу за нержавеющей сталью (очищающие и фосфатирующие полироли), которые позволяют существенно сократить время возобновления защитной оксидной пленки. При регулярном выполнении всех рекомендаций, на поверхностях моечных отделений не будут появляться следы окисления и трудноудаляемых загрязнений, которые в свою очередь, могут являться причиной зарождения очагов коррозии и привести к преждевременному выходу оборудования из строя.

Подробная информация по уходу за изделиями представлена на сайте предприятия-изготовителя mecon.ru/reference/

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

1. Гарантийный срок эксплуатации оборудования - 12 месяцев с момента его отгрузки покупателю со склада предприятия-изготовителя или официального дилера, но не более 18 месяцев с момента изготовления (исчисляется со дня приемки ОТК, что подтверждается наличием информационной этикетки, расположенной на обратной стороне моечного отделения, в которой зашифрована информация о дате изготовления и прохождении изделием контроля качества).
2. Одним из условий сохранения гарантии на ванны является наличие, сохранность и читаемость информационной этикетки.
3. В течение гарантийного периода запрещается вносить в конструкцию оборудования какие-либо изменения, не предусмотренные предприятием-изготовителем и осуществлять несанкционированный ремонт.
4. Ремонт или замена оборудования в течение гарантийного срока эксплуатации производится предприятием-изготовителем при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, транспортирования, хранения и требований настоящего паспорта.
5. Со всеми условиями предоставления гарантии вы можете ознакомиться на сайте предприятия-изготовителя mecon.ru/reference/

ДАННЫЕ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ

ООО «Компания Мекон» 620041, г. Екатеринбург, ул. Кислородная, 8

☎ (343) 270-22-55

✉ ekb@mecon.ru

Прохождение контроля качества:



mecon.ru



ПАСПОРТ

Ванны моечные
цельнотянутые
с рабочей поверхностью
серия Profi (РПЦп)



mecon.ru
цельнотянутые.рф

Номенклатура РПЦл

Марка	Размеры моечного отделения, мм	Размеры ванны, мм	Количество секций
Profi			
РПЦл-1000/600	400x400x250	1000x600x860	1
РПЦл-1200/600	400x400x250	1200x600x860	1
РПЦл-1200/600	500x400x250	1200x600x860	1
РПЦл-1200/700	500x500x300	1200x700x860	1
РПЦл-1400/600	500x400x250	1400x600x860	1
РПЦл-1400/700	500x500x300	1400x700x860	1
РПЦл-1800/600	400x400x250	1800x600x860	2
РПЦл-1800/700	500x500x300	1800x700x860	2

Комплектная ведомость

№	Наименование элемента	Кол-во, шт
1	Моечное отделение (базовый элемент)	1
2	Ножка каркаса	4
3	Панель	4
4	Опора регулируемая	4
5	Болт М6х12	16
6	Гайка М6	4
7	Кронштейн монтажный	4
8	Нижняя полка (опционно)	1

Последовательность сборки

1. Установить регулируемые опоры на ножки каркаса.
2. Соединить ножки с панелями при помощи болтов.
3. Протянуть все болтовые соединения.
4. Установить моечное отделение в собранный каркас.
5. Зафиксировать моечное отделение при помощи монтажных кронштейнов.
6. Отрегулировать каркас по высоте при помощи регулируемых опор.

Схема сборки

