

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Стеллажи полочные легкие серии СПЛб – Base / СПЛн – Norma Inox предназначены для эксплуатации на предприятиях общественного питания. Стеллажи сборно-разборные, состоят из полок, стоек и различных дополнительных элементов. Материал исполнения СПЛб – оцинкованная сталь, СПЛн – пищевая нержавеющая сталь. Стеллажи могут комплектоваться усилениями полок, опорными подпятниками и регулируемыми опорами.

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОД

Перед началом эксплуатации изделия необходимо снять защитную пленку с поверхности деталей из нержавеющей стали. Обслуживание стеллажей заключается в периодической протяжке крепежа и выверке положения оборудования относительно горизонта. Стойки стеллажа должны находиться в строго вертикальном, полки в горизонтальном положении, отклонения не допустимы.

Уход за изделием заключается в периодической влажной уборке с применением нейтральных моющих средств, не содержащих твердых абразивных частиц и агрессивных химических реагентов.

! При уходе запрещается использовать хлорсодержащие и концентрированные соледержащие средства.

Стеллаж устанавливается в соответствии со схемой сборки, требованиями по установке, указанными в данном паспорте на изделие. Эксплуатация оборудования должна производиться в строгом соответствии с техническими требованиями и предельно-допустимыми нагрузками на конструктивные элементы стеллажа, указанными в данном паспорте. Максимальная нагрузка по полкам должна быть распределена равномерно, либо с уменьшением по высоте. Несимметричная (односторонняя) нагрузка на полку, превышение максимально допустимых нагрузок на стеллаж и его элементы, удары и толчки не допустимы. Суммарная нагрузка на секцию – до 650 кг.

Подробная информация по уходу за изделиями представлена на сайте предприятия-изготовителя mecon.ru/reference/

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

1. Гарантийный срок эксплуатации оборудования 12 месяцев с момента его отгрузки покупателю со склада предприятия-изготовителя или официального дилера, но не более 18 месяцев с момента изготовления (исчисляется со дня приемки ОТК, что указывается в паспорте изделия).
2. В течение гарантийного периода запрещается вносить в конструкцию оборудования какие-либо изменения, не предусмотренные предприятием-изготовителем и осуществлять несанкционированный ремонт.
3. Ремонт или замена оборудования в течение гарантийного срока эксплуатации производится предприятием-изготовителем при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, транспортирования, хранения и требований настоящего паспорта.
4. Предприятие-изготовитель информирует о том, что рисунок кристаллизации на поверхности оцинкованных деталей одного изделия, либо на деталях изделий разных производственных партий может отличаться, что не является дефектом изделия.
5. Со всеми условиями предоставления гарантии вы можете ознакомиться на сайте предприятия-изготовителя mecon.ru/reference/.

ДАнные О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ

ООО «Компания Мекон» 620041, г. Екатеринбург, ул. Кислородная, 8

☎ (343) 270-22-55

✉ ekb@mecon.ru

Прохождение контроля качества:



mecon.ru



ПАСПОРТ

Стеллажи полочные легкие
серия Base (СПЛб)
серия Norma Inox (СПЛн)



mecon.ru

Номенклатура СПЛб/СПЛн

Нагрузка, кг * стандарт/ усиление	Габаритные размеры полки (длина, ширина, мм)				
	600x400	800x400	1000x400	1200x400	1500x400
150/210	600x400	800x400	1000x400	1200x400	1500x400
140/200	600x500	800x500	1000x500	1200x500	1500x500
130/190	600x600	800x600	1000x600	1200x600	1500x600
Длина усиления, мм	600	800	1000	1200	1500

* нагрузка действительна для полки 1000 мм, для других типоразмеров требуется перерасчет


Высота стойки, мм		
1600	1800	2000

Комплектная ведомость стандартного стеллажа*


№	Наименование элемента	Кол-во, шт
1	Стойка угловая катаная	4
2	Полка**	4
3	Комплект уголков усиления (8 шт)	2
4	Болт М6х14	64
5	Гайка М6	64
6	Шайба	128
7	Подпятник опорный (включая метизы)	4
8	Регулируемые опоры (включая метизы)	4
9	Усиление полки (включая метизы)	4

* Рекомендуемая комплектация

** Варианты исполнения полки:



сплошная
(СПЛб/СПЛн)



перфорированная
(только СПЛн)

Последовательность сборки

1. Установить усиления полок, закрепив их при помощи саморезов.
2. Соединить верхнюю полку с четырьмя угловыми стойками, используя уголки усиления (рекомендуется установка полки в максимально крайнем верхнем положении).
3. Соединить нижнюю полку с четырьмя угловыми стойками, используя уголки усиления (рекомендуется установка полки на расстоянии не менее 150 мм от нижнего края стойки).
4. Установить промежуточные полки, соединив их со стойками с учетом требуемых расстояний.
5. Установить опорные подпятники и регулируемые опоры.
6. Протянуть все болтовые соединения.
7. Выставить стеллаж по уровню, выкручивая регулируемые опоры.

Схема сборки

